



מנוף סולם חשמלי · תוצרת DRABEST פולין

העלאת חומרים ופאנלים סולאריים לגג בלי לסחוב על הסולם



8 מ'/דק'

מהירות הרמה

6.5 מ'

גובה עד הגג

125 ק"ג

כושר הרמה

מתאים למתקני מערכות סולאריות, גגנים, קבלני שיפוצים ואנשי איטום

מנוף סולם חשמלי להעלאת חומרים ופאנלים סולאריים לגג

מפרט טכני

דגם היצרן	W16 · SMART LIFT 125
גובה מרבי עד הגג	6.5 מ'
אורך המסילה הכולל	12.5 מ'
זווית הצבה מומלצת	50°–60° לקיר
כושר הרמה	125 ק"ג
גובה מרבי של מטען	120 ס"מ
מהירות הרמה	8 מ'/דקה
מנוע	1050W / 230V
הגנת מנוע	IP 54
רעש	פחות מ-70 dB
אורך כבל הפלדה	12 מ'
קוטר הכבל	4.5 מ"מ
עומס קריעה של הכבל	מעל 1,600 ק"ג
רוחב המסילה	63 ס"מ
פרופיל מסילה	82×25 מ"מ
מייצב	1.2 מ'
משקל כל הרכיבים	95 ק"ג
מקדם בטיחות סטטי / דינמי	1.5 / 1.2
שליטה	שלט חוטי, עצירת חירום
תקינה	CE · דירקטיבה מכונות 2006/42/WE
אחריות יצרן	12 חודשים
ארץ ייצור	פולין



8 מ'/דק'

מהירות

125 ק"ג

כושר הרמה

6.5 מ'

גובה עד הגג



שימו לב לשני נתונים שמתבלבלים: 6.5 מ' הוא הגובה האנכי עד הגג – זה מה שקובע את ההתאמה למבנה. 12.5 מ' הוא אורך המסילה, שעומדת באלכסון בזווית של 50 עד 60 מעלות. בנוסף, גובה המטען המועבר אינו עולה על 120 ס"מ – מגבלה מהותית בהעלאת חומרי בניין ארוכים.

תכולת הערכה

- מסגרת סולם 1.85 מ' עם מייצב 1.2 מ' – יחידה אחת
- מסגרות סולם 1.85 מ' – שלוש יחידות
- מסגרות סולם 1.06 מ' – שתי יחידות
- מסגרת ציר 1.2 מ' – יחידה אחת
- מסגרת הנעה עם מנוע – יחידה אחת
- עגלת הובלה (לבחירה) – יחידה אחת
- תומך טלסקופי 4.5 מ' – יחידה אחת
- תומך טלסקופי 3.2 מ' – יחידה אחת
- תומך טלסקופי 1.8 מ' – יחידה אחת
- מובילי צד לעגלה – שתי יחידות
- מעצורי תחתית – שתי יחידות

עגלת פאנלים – WT-WT-PV



גובה	80 ס"מ
רוחב	118 ס"מ
עומק	72 ס"מ
ייחוד	מאחז לחיצה ייעודי לפאנל, משטח נוגד החלקה

עגלת גג – WT-WT



גובה	80 ס"מ
רוחב	77 ס"מ
עומק	72 ס"מ
ייחוד	דפנות צד נשלפות, אחיזות לרצועות קשירה

תנאי הפעלה ובטיחות

- הפעלה מחייבת שני עובדים לפחות – אחד למטה לטעינה, אחד למעלה לקליטה.
- אין להפעיל בגשם או ברוח מעל 12 מ'/שנייה.
- אין להעלות אנשים או בעלי חיים, ואין לטפס על מבנה המנוף.
- אין להרים מטען ישירות על וו הכבל – חובה להשתמש בעגלה.
- אסורה שהייה מתחת למטען. יש לגדר אזור ברדיוס 2 מ'.
- ההצבה על משטח קשיח, ישר ומיוצב בלבד.
- בדיקה תקופתית לפחות אחת לשישה חודשים ולאחר כל אירוע, עם רישום ביומן תחזוקה.

הערה: המנוף אינו ניתן להפעלה ללא עגלת הובלה. הרמת מטען ישירות על וו הכבל אסורה לפי הוראות היצרן. יש לוודא שמבנה הגג נושא את עומס המנוף והמטען, ולעגן את מסגרת ההנעה לפי המדריך. יש לוודא התאמה לדרישות הרגולציה והבטיחות בעבודה החלות באתר ההתקנה.



טלפון	058-590-0940
וואטסאפ	972-58-590-0940
דוא"ל	aomar.ltd2017@gmail.com
אתר	www.aomar.ltd
כתובת	רחוב מ'רגה, זמר, השרון
ח.פ.	516753613

השירות שלנו

- ייבוא ושיווק ישיר מהיצרן – אחריות יבואן רשמי וחלקי חילוף זמינים
- שירות התקנה בתוספת תשלום
- ייעוץ מקצועי והתאמת הפתרון הנכון לאתר שלכם
- אספקה מהירה לכל הארץ, בדרך כלל תוך 1 עד 3 ימי עסקים

מדריך ההרכבה וההפעלה המלא של היצרן והצהרת התאימות CE זמינים לעיון ולהורדה – פנו אלינו.